

# PureLink

Install. Connect. Perform.



## KABELLOSES HDMI EXTENDER SET CSW030

Datenblatt

**HDMI**<sup>™</sup>  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

## 1. EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des PureLink CSW030! Ersetzen Sie Ihr HDMI Kabel mit einem Wireless-System und stellen Ihre HD-Geräte dort im Raum auf, wo Sie es möchten! Sie müssen den Standort Ihrer HD-Geräte nicht mehr genau planen, was ideal ist, wenn Sie nicht möchten, dass Kabel sichtbar entlang der Wand verlaufen oder das Bohren von Löchern nicht gewünscht oder sogar unmöglich ist. Der PureLink CSW030 eignet sich für alle HDMI Geräte, wie Blu-ray® Player, HD-Set-Top Box oder Laptop.

Alle PureLink Produkte werden mit großer Sorgfalt hergestellt und sind von herausragender Qualität. Lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen, um die Funktionen dieses Produkts optimal nutzen zu können.

## 2. BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH



Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie zum Beispiel Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

### 3. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.

Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Belastung aus.

Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:

- sichtbare Schäden aufweist,
- nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
- über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
- erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde

Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder bereits dem Fall aus geringer Höhe kann das Produkt beschädigt werden.

Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der weiteren Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

Wenden Sie sich an einen Sachverständigen, wenn Sie Zweifel zu Arbeitsweise, Sicherheit oder Anschluss des Produktes haben.

Beachten Sie die Polarität und Stärke der Ausgangsspannung. Falsche Polarität oder zu starke Spannungen führen zur Zerstörung des angeschlossenen Geräts.

Achten Sie beim Betrieb des Geräts auf eine ausreichende Luftzirkulation. Decken Sie das Produkt nicht ab. Stellen Sie das Gerät niemals auf eine Tischdecke oder einen Teppich! Platzieren Sie das Gerät auf einer stabilen, feuerfesten Unterlage.

Das Gerät sollte nicht sofort nach einem Wechsel von kalter zu warmer Umgebung angeschlossen werden. Kondenswasser könnte zu Schäden am Gerät führen. Warten Sie, bis sich das Gerät der neuen Umgebungstemperatur angepasst hat.

Stellen Sie sicher, dass der Ladeausgang nicht kurzgeschlossen wird.

Erstickungsgefahr! Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern!

## 4. LIEFERUMFANG

- 1x PureLink CSW030 Sender (TX)
- 1x PureLink CSW030 Empfänger (RX)
- 1x DC 5V/2A Netzadapter für RX
- 2x USB-A auf USB-C Kabel für TX und RX
- 1x Benutzerhandbuch

## 5. SPEZIFIKATIONEN

<b>Produkt Größe in mm:</b>	TX: 72 x 52 x 14,2mm RX: 124 x 70 x 18,8mm
<b>Produkt Gewicht in g:</b>	TX: 49.31 g +/- 10% RX: 165.67 g +/- 10%
<b>TX: Schnittstelle</b>	HDMI in
<b>RX: Schnittstelle</b>	HDMI out / VGA out / Audio out
<b>WiFi Standard</b>	IEEE 802.11 Protokoll (5GHz)
<b>Frequenzbereich</b>	5180MHz~5240MHz (Band 1)
<b>RF Leistung</b>	10 dBm max.
<b>Entfernung</b>	30 m Sichtweite (ohne Wände) max.
<b>HDMI-Konformität</b>	HDMI 1.3

<b>HDCP-Konformität</b>	HDCP 1.3
<b>Audio Format</b>	PCM 2CH
<b>Auflösung</b>	1920 x 1080 @60Hz
<b>Bildfrequenzbereich</b>	25MHz~165MHz
<b>Stromzufuhr</b>	AC in 110-240V / DC out 5V/2A
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	10 - 80%
<b>Betriebstemperatur</b>	0 - 45°C
<b>Lagertemperatur</b>	-20 - 60°C