

SOUND 4113 Tischständer für Sonos PLAY:1 / PLAY:3 (Schwarz)



Artikelnummer (SKU) 8154100
Farbe Schwarz

Key benefits

- Eine perfekte Hörposition, überall im Zimmer
- Positionieren Sie Ihre Lautsprecher in Blickrichtung
- Ideal, um Ihren Lautsprecher zum Beispiel auf der Küchenzeile aufzustellen

Stabiler Tischständer für Sonos Lautsprecher

Schützen Sie Ihren Sonos Lautsprecher vor Schäden durch eine Befestigung am Tischständer SOUND 4113. Mit diesem Ständer können Sie Ihren Lautsprecher um 360° drehen und bis zu 10° neigen.

Richten Sie den Sound auf sich

Der Tischständer SOUND 4113 schenkt Ihnen die Freiheit, Ihre SONOS PLAY:1 und PLAY:3 Lautsprecher überall aufzustellen. Für den besten Klang richten Sie den Sound einfach auf sich. Sie können Ihren Lautsprecher ganz einfach überallhin mitnehmen. Der Tischständer eignet sich hervorragend für einen Einsatz im Bad oder in der Küche, da Ihr Lautsprecher keinen direkten Kontakt zu feuchten Oberflächen hat.

SOUND 4113 Tischständer für Sonos PLAY:1 / PLAY:3 (Schwarz)



VOGEL'S HOLDING BV 2017 (c) All rights reserved
Subject to printing errors, technical and price
amendments
Date: 26-09-2017

www.vogels.com

Specifications

Product specifications

Produkttyp-Nummer	SOUND 4113
Artikelnummer (SKU)	8154100
Farbe	Schwarz
EAN-Einzelbox	8712285334443
TÜV-zertifiziert	Ja
Neigbar	Bis zu 10° neigbar
Drehbar	Bis zu 360°
Garantie	5 Jahre

Technical specifications and dimensions

Produktgröße	PLAY:1/PLAY:3
Lautsprecher	

